



**DIVISIÓN INSTITUCIONAL**

**PRODUCTO Nº: 8.015**

**TECMA-DESCAL**

**DESINCRUSTANTE DE DEPÓSITOS CALCÁREOS EN VAJILLAS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA (LAVAVAJILLAS)**

**CARACTERÍSTICAS:**

**TECMA-DESCAL** es un producto líquido, color rojo, ligeramente espumante a temperaturas inferiores a 45°C, formulado en base a ácidos orgánicos e inorgánicos, tensioactivos, humectantes e inhibidores de corrosión.

Por su composición y alto poder desincrustante, está específicamente diseñado para la eliminación de películas calcáreas, oxidaciones de origen férrico e incrustaciones de origen diverso depositadas sobre los equipos de lavado de vajillas y sobre los utensilios de cerámica, vidrio y plástico en general, empleados en el sector de la restauración.

La aparición de las citadas incrustaciones, es tanto mas frecuente, cuanto mas dureza presentan las aguas empleadas en los procesos de limpieza.

**Nº.Registro Sanitario: 37.00207/M-03702**

**APLICACIONES:**

**TECMA-DESCAL** está específicamente diseñado para la eliminación de las incrustaciones que, debido al uso y a la utilización de aguas duras en los procesos de lavado y limpieza, van acumulándose poco a poco sobre los equipos lavavajillas y sobre las piezas de vajillas, cristalerías, etc. como consecuencia de precipitaciones de sales contenidas en el agua. La aparición de este tipo de restos salinos produce disminuciones en el rendimiento de los equipos, desaparición del brillo en utensilios de vidrio y cerámica y en general un aspecto final poco brillante, tras las labores de lavado de vajillas, etc.

**MODO DE EMPLEO:**

**TECMA-DESCAL** debe de emplearse diluido con agua en la generalidad de las utilidades mas frecuentes. Su modo de empleo mas frecuente es por inmersión en la dilución con agua de los elementos a desincrustar.

**\*\* Descalcificación de máquinas lavavajillas:**

Llene el equipo hasta aproximadamente los 3/4 de su capacidad con agua caliente, agregue a este agua, una cantidad equivalente al 10-15% del agua de **TECMA-DESCAL**. Ponga a funcionar el equipo durante unos 15-20 minutos. Pare la máquina, llene y aclare con agua potable varias veces, manteniendo en funcionamiento unos 5 minutos, vacíe el agua y compruebe que el aclarado es perfecto

**\*\* Desincrustación de utensilios:**

Sumerja los utensilios a desincrustar en una solución en agua caliente de 25-30 gr. de **TECMA-DESCAL** por litro de agua, enjuague bien con agua potable y proceda al secado. En el caso de tratamiento de superficies, emplee proporciones similares y aplique mediante esponja o brocha adecuada.



**\*\* Tratamiento de porcelana, vidrio o plástico:**

Tratar por inmersión en una solución de 10-15 gr. de **TECMA-DESCAL** por litro de agua caliente, dejar actuar durante 5-10 minutos. Deje escurrir los utensilios tratados y finalmente aclare con abundante agua y proceda al secado.

**PRECAUCIONES:**

Producto corrosivo. Provoca quemaduras. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua durante al menos 15 minutos. Usen indumentaria y ropa de protección adecuada.

**PRESENTACIÓN:**

**TECMA-DESCAL** se presenta comercialmente en envases de plástico, no recuperables, de **10 - 25** y **60** litros contenido neto.